

## 精密型铂电阻温度仪

### TR 102



#### "Select" 选择按键

请见下页

"主菜单显示屏可使用之功能"

#### "On / off" 开关按键

ON: 开启电源

OFF: 关闭电源

ESC: 回到上一个显示屏

#### "Function" 功能按键

1x: "Hold": 定格测量值

2x: "Min/Max": 显示通道 1 的最小值和最大值

3x: "Min/Max": 显示通道 2 的最小值和最大值

4x: 回到正常测量值

#### "Backlight" 背光按键

1x 背光亮度 1

2x 背光亮度 2

3x 无背光

#### "OK" 确认按键

1x "确认所选择功能"  
或"温度相差值"

## 主菜单显示屏可使用之功能

选择温度显示单位    1 x    (Select) → (OK) → 按 (Select) 按键往下选择单位 ⇨ 选定后按确认键 (OK)

自动关机    2 x    (Select) → (OK) → 按 (Select) 按键往下选择时间 ⇨ 选定后按确认键 (OK)

按键声响    3 x    (Select) → (OK) → 按 (Select) 按键选择开启或关闭 ⇨ 选定后按确认键 (OK)

温度相差值    1 x    (OK) → 温度相差值:  $T_{\text{通道 2}} - T_{\text{通道 1}}$  ⇨ 退出按 (Esc) 按键

⎵  
按下按键次数